

- Do 27 A-1, A-3, A-4 und
Do 27 B-1, B-2, B-3: Betriebshandbuch Do 27, Kurzbeschreibung, Bedienung mit
 Anhang Leistungsdaten und Beladung, Ausgabe 01.08.1971
- Do 27 H-2: Flight Manual Do 27 H-2, Ausgabe Oktober 1958
- Do 27 Q-1: Flughandbuch Do 27 Q-1, Ausgabe März 1959
- Do 27 Q-4: a) Flughandbuch Do 27 Q-4, Ausgabe Mai 1959
 b) Hinweisschilder gemäß Flughandbuch
- Do 27 Q-5: a) Flughandbuch Do 27 Q-5, Ausgabe April 1961
 b) Hinweisschilder gemäß Flughandbuch
- Do 27 Q-5(R): a) Flughandbuch Do 27 Q-5, Ausgabe April 1961
 b) Anhang z. Flughandbuch Do 27 Q-5 für die
 Lufttüchtigkeitsgruppe "Sonderflugzeug",
 Ausgabe Juli 1962
- c) Anhang zum Flughandbuch Do 27 Q-5, Ausgabe Juli 1962
 (Betriebsgrenzen, Bedienungsanweisung, besondere
 Hinweise)
- d) Anhang zum Flughandbuch Do 27 Q-5(R),
 "Swathmaster"-Streuanlage, Ausgabe April 1961
- e) Hinweisschilder gemäß Flughandbuch sowie Anhang zum
 Flughandbuch
- Do 27 Q-6: a) Flughandbuch Do 27 Q-6, Ausgabe März 1962
 b) Hinweisschilder gemäß Flughandbuch
2. Unterlagen für die Instand-
haltung und Nachprüfung:
- Alle Baureihen: a) Reparatur-Handbuch (Repair Manual),
 Ausgabe 02.05.1967
- b) Hartzell, Owner's Propeller Manual
- c) Prüfliste + TCI-List
- d) Service Bulletin Nr. 1116-0000 (außer H-2)
 Service Bulletin Nr. 1123-0000 (nur H-2)
- Do 27 A-1,
 B-1, B-2: a) Do 27, Kurzbeschreibung, Bedienung und Wartung,
 Ausgabe Februar 1959
- b) Lycoming Operator's Manual, Model GO-480-B1A6
- Do 27 A-3, B-3: a) Do 27 A-3 und B-3, Kurzbeschreibung, Bedienung und
 Wartung, Ausgabe April 1959
- b) Lycoming Operator's Manual, Model GO-480-B1A6
- Do 27 A-4: a) Do 27 A-4, Kurzbeschreibung, Bedienung und Wartung,
 Ausgabe März 1960
- b) Lycoming Operator's Manual, Model GO-480-B1A6
- Do 27 H-2: a) Do 27 H-2, Kurzbeschreibung, Bedienung und Wartung,
 Ausgabe Oktober 1958
- b) Lycoming Operator's Manual, Model GO-480-B1B6
- Do 27 Q-1: a) Do 27 Q-1, Kurzbeschreibung, Bedienung und Wartung,
 Ausgabe April 1958
- b) Lycoming Operator's Manual, Model GO-480-B1A6